

Montážní návod na udírny PREMIUM 60cm a 100cm

Sada obsahuje:

1. topeniště
2. Trubka 0,5 metru
3. Trubka 0,5 metru
4. Trubka kolena fi100
5. Základ udírny
6. Udírna krabice
7. Střecha udírny
8. Krb
9. Střešní lamely, 4 kusy [dekorativní prvek]
10. deflektor
11. Teploměr pro vlastní montáž



Montáž střechy:

Montáž udírny:

Umístěte udírnu na kovovou základnu. Připevněte krb na střechu zesponu pomocí 4 šroubů, které jsou součástí sady. Přišroubujte čtyři pásy (9) k přednímu a zadnímu okraji střechy, dva na každé straně. Je dekorativním prvkem. Stříšku lze také připevnit k samotné udírně pomocí pantů (foto montáže výše).

Poté spojíme dvě 0,5 metrové trubky k sobě a připevníme k nim koleno. Nelakovaná strana lokte by měla trčet uprostřed krabice. Přidáme topeniště a připojíme ho ke dvěma trubkám, jak je znázorněno na hlavní fotografii.

Deflektor, tedy ohnutá deska ve tvaru C, je umístěna uvnitř udírny u otvoru kouřovodu.

1. Udírnu se vyplatí zvenku naimpregnovat přípravkem na vodní bázi nebo olejem prádlo.
2. Před prvním použitím by měl být nahřát na 60 stupňů po dobu asi 60 minut minut.
3. Do udírny by se neměly dávat mokré výrobky s kapající vodou, měly by být dříve vyčerpaná. Sušením se eliminuje ulpívání kouře na povrchu uzeného masa, díky čemuž docílíme požadované barvy a uzené nebudou "černé a sazové"
4. Je také důležité pamatovat na to, že v udírně by měl být volný proud kouře. NE utěsníme komín, v případě potřeby regulace kouře můžete libovolně zvednout střechu. Nedostatek volného proudění kouře může způsobit tzv. efekt „nakládané uzené“ produkty mohou být hořké, kyselé nebo zčernalé.
5. Udírna by měla být chráněna před deštěm.